

- A - Power, Video ON-OFF / Alimentation, Vidéo Marche-Arrêt / Encendido e Apagado del Video
- B - Menu & Zoom / Menu et zoom / Menú e Zoom
- C - Pairing & Left / Jumelage et gauche / Sincronización e Izquierdo
- D - Power LED / DEL d'alimentation / LED de Encendido
- E - Microphone / Microphone / Micrófono
- F - Volume + & Navigation / Volume + et navigation / Volumen + e Navegación
- G -Volume - & Navigation / Volume - et navigation / Volumen - e Navegación
- H -Talk to Baby™
- I - Lullabies & Right / Berceuses et droite / Canciones de cuna e Derecha
- J - Pairing LED / DEL Jumelage / Sincronización LED

⚠ WARNING • MISE EN GARDE • ADVERTENCIA ⚠

Strangulation Hazard!
Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft [0.9 m] away).

Risque de Strangulation !
Enfants ont étranglé dans les cordons. Gardez ce cordon d'alimentation hors de portée des enfants (plus de 3 pieds [0,9 m] de distance).

Peligro de Estrangulación !
Los niños tienen ESTRANGULADO en cuerdas. Mantener este cordón fuera del alcance de niños (más de 3 pies [0,9 metros] de distancia).



Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Jena™


For additional product information, please consult our website at:
Pour plus de renseignements sur le produit, consultez le site Web à:
Para más información sobre el producto, consulte el sitio Web en:

mylevana.com


Menu / Menu / Menú

 c1	PAIRING / JUMELER / EMPAREJAMIENTO
 1	LULLABIES / BERCEUSES / CANCIONES DE CUNA
	BRIGHTNESS / LUMINOSITÉ / BRILLO
 °C	TEMPERATURE °F-°C / TEMPÉRATURE °F-°C / TEMPERATURA °F-°C
 i °C	LOW-TEMP ALARM / ALARME BASSE TEMPÉRATURE / ALARMA DE BAJA TEMPERATURA
 e °C	HIGH-TEMP ALARM / ALARME HAUTE TEMPÉRATURE / ALARMA DE ALTA TEMPERATURA
 1 cc	NIGHTLIGHT / VEILLEUSE / LUZ DE NOCHE
	PEEP MODE / MODE PEEP / MODO PEEP


1



2



3



Important! / Important! / Importante!

